

Тонкий пульт

Под программированием кнопок ПДУ STB подразумевается присвоение этим кнопкам функций ПДУ других устройств (как правило, телевизора). Для программирования доступны только определённые кнопки ПДУ STB (см. ниже описание кнопок пульта).

Программирование кнопок пульта STB

- Нажмите левую (синюю) кнопку «Вкл/Выкл» и «A/V» одновременно и удерживайте 2 секунды. Когда зелёная подсветка левой кнопки «Вкл/Выкл» перестанет мигать и начнёт гореть постоянно, пульт будет готов к обучению.
- Нажмите кнопку, которую Вы хотите «обучить» - зелёная подсветка начнёт мигать.
- Расположите излучатели двух пультов друг напротив друга и нажмите на пульте другого устройства (TV) кнопку, функцию которого Вы хотите продублировать на пульте STB. Удерживайте 2 секунды.
- После двух быстрых миганий, когда зелёная подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» начнёт светиться непрерывно, Вы можете продолжить «обучение» следующей кнопкой.
- Повторите вышеописанную процедуру для всех иконок, которые Вы хотите запрограммировать на управление внешними устройствами.
- Нажмите левую кнопку «Вкл./Выкл.» и «A/V» для сохранения данных обучения, зелёная подсветка должна погаснуть.

Использование запрограммированных кнопок ПДУ STB

Например, если Вы хотите выключать телевизор с пульта STB, необходимо назначить функцию кнопки «Вкл/Выкл» телевизионного пульта одной из программируемых кнопок ПДУ STB (например, кнопке A/V). После этого для отключения или включения телевизора следует направить ПДУ STB на телевизор и нажать кнопку «A/V».

Сброс программируемой секции ПДУ на заводские настройки


Нажмите **SETUP** и **OK** одновременно и **удерживайте их 2 секунды**. После пяти миганий правой кнопки «Вкл/Выкл» (красная подсветка) все программируемые секции ПДУ будут сброшены.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЕМ

Этот параграф расскажет вам как распаковать и подготовить к работе пульт дистанционного управления (ПДУ).
Выш поставщик услуг может комплектовать изделие альтернативным пультом ДУ. В этом случае пользуйтесь инструкцией поставившейся с альтернативным пультом ДУ.

Установка батарей питания

Для пульта ДУ необходимо две батареи типоразмера AAA, R03, LR03, UM-4, 286.



Важная информация об использовании батарей питания
Не используйте вместе разные типы батарей или старые и новые батареи.
Не используйте перезарядящиеся элементы питания в пульте ДУ.
Извлеките батареи питания из пульта ДУ, если вы его не используете несколько недель, во избежание протекания батарей.
Пожалуйста, утилизируйте старые батареи питания в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды. Не выбрасывайте их вместе с бытовым мусором.

Внимание! Не пытайтесь перезарядить батареи питания.
Немедленно удалите протекающие батареи. Будьте осторожны, протекающие батареи могут повредить кожу, глаза или вызвать другие повреждения.

Знакомство с обучаемым пультом дистанционного управления

В комплект поставки изделия входит пульт дистанционного управления со специальным блоком из пяти программируемых кнопок (выделены синими надписями), на которые можно назначить управление другими приборами (телевизор, усилитель).

Для программирования кнопок необходимо выполнить следующие действия:
Нажать левую кнопку «Вкл./Выкл.» и «A/V» одновременно. Когда зелёная подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» перестанет мигать и начнёт гореть постоянно, пульт будет готов к обучению.
• Нажмите кнопку, которую вы хотите «обучить» — зелёная подсветка начнет мигать.
• Расположите излучатели двух пультов друг напротив друга и нажмите на пульте другого устройства кнопку, функцию которой вы хотите продублировать на пульте изделия. Удерживайте 2 секунды.
• После двух быстрых миганий, когда зелёная подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» начнет светиться непрерывно, вы можете продолжить «обучение» следующей кнопкой.
• Повторите вышеописанную процедуру для всех кнопок, которые вы хотите запрограммировать на управление внешними устройствами.
• Нажмите левую кнопку «Вкл./Выкл.» и «A/V» для сохранения данных обучения, зелёная подсветка должна потухнуть.

Дополнительные функции:

Вкл./Выкл. звука	Вкл./Выкл. медиа центра
A/V	Изменение режима аудио
Меню	Меню настройки
Выход	Вызов контекстного меню
Возврат	Быстрый доступ к IPTV
Инфо	ТВ гид
Вверх	Виртуальная клавиатура
Вправо	Перемотка назад
Вниз	Перемотка вперед
Влево	Ускоренное воспроизведение
Подтвердить	Каналы
Громкость	Воспроизведение / Пауза
Изменение пропорций экрана	Стоп
Кнопки выбора ТВ каналов	Обновление страницы

Обычный пульт

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЕМ

Пульт ДУ с дополнительной программируемой секцией.

Для Вашего удобства этот пульт имеет дополни-тельную секцию перепрограммируемых кнопок. Вы имеете возможность запрограммировать данные кнопки, например, для управления ТВ.

Пульт ДУ имеет две лампочки для индикации нажатий и режимов работы. Зеленая лампочка загорается, когда нажата любая кнопка на основной секции пульта ДУ. Красная лампочка используется для программирования кнопок, расположенных в дополнительной секции.

Программирование пульта

Для программирования кнопок расположенных в дополнительной секции, необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку "SET" и удерживать 2 секун-ды, когда красная лампочка начнет гореть ярче, будет означать, что пульт готов к обучению.
2. Нажмите кнопку, которую Вы ходите обучить и красная лампочка начнет мигать.
3. Расположите излучатели двух пультов друг напротив друга на расстоянии примерно 10 мм и нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку на другом пульте, которой Вы хотите обучить данный пульт.
4. После 3-х быстрых миганий, когда красный светодиод начнет светить постоянно, Вы можете продолжить обучение другой кнопки.
5. Пожалуйста, повторите процесс обучения для всех кнопок, которые Вам необходимы.
6. Нажмите кнопку "SET" для сохранения данных обучения, красная лампочка должна потухнуть.



Пульт ДУ

