Настройка маршрутизатора D-link DIR 100

Для настройки роутера необходимо перевести подключение по локальной сети в автоматическое получение ip-adpeca. Как открыть Протокол интернета показано в документации по настройки подключения по локальной сети.

Свойства: Протокол Интернета версии 4 (ТСР/ІРv4)	
Общие Альтернативная конфигурация	
Параметры IP могут назначаться автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае параметры IP можно получить у сетевого администратора.	
Олучить IP-адрес автоматически	
Использовать следующии IP-адрес:	
<u>I</u> P-адрес:	
Маска подсети:	
Основной шлюз:	
и получить адрес DNS-сервера ав О Использовать сисимочние адре	автоматически
Предпочитаемый DNS-сервер:	
Альтернативный DNS-сервер:	
Подтвердить параметры при <u>в</u> ыходе <u>Дополнительно</u>	
ОК Отмена	

После чего открыв любой браузер ввести в строке адреса IP-адрес роутера. Адрес находится на нижней стороне роутера. Там же находится логин с паролем. После того как вы ввели его адрес нажмите Enter и вы перейдете на страницу ввода логина и пароля. После их ввода откроется главная страница.



Выполняем действия показанные на рисунках. Выбираем "Static IP" в поле "My Internet Connection is:" и аккуратно вписываем настройки с листа настроек выданного при подключении. После чего сохраняемся.



Переходим дальше по меню как показано на рисунках. И ставим галочки. Если у вас отсутствует галочка «Enable Multicast Streams» то необходимо будет обновить прошивку роутера.



Сохраняем настройки. Для обновления прошивки роутера необходимо скачать ее с официального сайта сохранив ее у себя на компьютере. Далее войдя на роутер перейти в меню, как показано на рисунке. Выбрать файл и нажать обновить.